

## Kapitel: H – Bremsen

Allgemeines .....	3
ABS - Erforderliches Grundwissen .....	3
Komponenten ABS-System .....	3
Allgemeine Systembeschreibung .....	3
Allgemeine technische Daten .....	4
Drehmoment-Richtwerte .....	5
Vorderradbremse .....	6
Bremsattel vorn ersetzen .....	6
Bremsattelträger vorn ersetzen .....	7
Vorderbremsscheibe ersetzen .....	9
Vorderer Spritzschutz, ersetzen .....	10
Bremsbeläge, Erneuern .....	11
Hinterradbremse .....	13
Brems Scheibe hinten ersetzen .....	13
Bremsattel hinten ersetzen .....	14
Bremsattelträger hinten ersetzen .....	15
Bremsbeläge, Erneuern .....	17
Fußbremse, Handbremse .....	19
Bremsleuchenschalter, Erneuern .....	19
Einstellung der Handbremse an Hinterrad-Scheibenbremsen .....	20
Bremsbacke/Grundplatte, Nabe und Handbremse, Erneuern .....	21
Hebel Feststellbremse ersetzen .....	25
Feststellbremsseil ersetzen .....	29
Bremshydraulik .....	33
Entlüften der Hydraulikbremsanlage (manuell) .....	33
Bremspedal, Aus- /Einbauen .....	36
Hinterrad-Bremsschlauch, Erneuern .....	38
Unterdruckschlauch, Erneuern .....	41
Baugruppe Hilfskraft-Bremskraftverstärker, Erneuern .....	43
Bremsflüssigkeitsbehälter, Ersetzen .....	46
Vorderrad-Bremsschlauch, Erneuern .....	47
Baugruppe Hauptbremszylinder, Erneuern .....	50
ABS .....	53

Hinterraddrehzahlsensor, Erneuern .....	53
Baugruppe Bremsmodulator, Erneuern.....	55
Vorderraddrehzahlsensor.....	58
Elektronisches Steuergerät Bremsanlage, Erneuern.....	60
Gierwinkelsensor, Ersetzen.....	62
ESP AUS Schalter /DCS Schalter ersetzen .....	63
Lenkwinkelsensor, Ersetzen.....	65
Lenkwinkelsensor, Mittelstellung einstellen.....	66