

## Kapitel: C – Karosserieausstattung

Allgemeines .....	7
Drehmoment Richtwerte.....	7
Spezial-Werkzeuge .....	8
Beschläge, Scharniere, Schlösser .....	13
Außengriff der Tür ersetzen (Vordertür) .....	13
Außengriff der Tür ersetzen (Hintertür) .....	14
Schloss für Tür (Vordertür) ersetzen .....	16
Schloss ersetzen (Hintertür).....	18
Schließzylinder ersetzen (Fahrerseite).....	19
Gasdruckdämpfer Rückwandklappe ersetzen.....	20
Abdichtung B-Säule ersetzen.....	21
Randspaltabdichtung ersetzen.....	21
Halter für Außengriff Tür ersetzen (Hintertür).....	22
Gasdruckfeder Motorhaube ersetzen .....	24
Halter für Außengriff (Tür) Vordertür ersetzen – L08.....	24
Schloss für Rückwandklappe ersetzen – L08.....	27
Schließbügel Vordertür ersetzen .....	29
Schließbügel Rückwandklappe ersetzen – L08.....	29
Bremsen der Tür (Vordertür) ersetzen – L08 / L67.....	32
Abdichtgummi Vordertür ersetzen – L08 .....	33
Abdichtgummi Rückwandklappe ersetzen – L08.....	34
Abdichtung Einstiegverkleidung ersetzen – L08 / L67 .....	34
Zusatzabdichtung Dachrahmen ersetzen – L08.....	35
Bowdenzug für Türschlossinnenbetätigung der Tür (Vordertür) ersetzen – L08 / L67 .....	36
Zugstange/Bowdenzug für Türschloßinnenbetätigung der Hintertür ersetzen.....	37
Gummipuffer Kofferraumdeckel oben ersetzen – L67 .....	39
Gummipuffer Kofferraumdeckel unten ersetzen – L67 .....	40
Abdichtgummi Vordertür ersetzen – L67 .....	40
Abdichtgummi Kofferraumdeckel ersetzen - L67 .....	41
Dichtung Dachrahmen vorne ersetzen – L67 .....	42
Abdichtung Klappdach vorn ersetzen – L67 .....	43
Abdichtung Klappdach Mitte ersetzen – L67 .....	44
Abdichtung Klappdach C-Säule ersetzen – L67 .....	46

Abdichtgummi für Fensterschacht der Seitenwand ersetzen – L67.....	48
Bowdenzug Schloß Kofferraumdeckel ersetzen - L67.....	49
Führungsbügel Schloß Kofferraumdeckel ersetzen – L67.....	50
Schloß Kofferraumdeckel ersetzen - L67 .....	51
Schließbügel für Kofferraumdeckel ersetzen – L67.....	52
Schloß Kofferraumdeckel vorne ersetzen – L67.....	53
Gasdruckfeder Heckraumdeckel ersetzen – L67.....	54
Halterung (Aluschiene) Abdichtung Klappdach vorne ersetzen – L67.....	54
Halterung (Aluschiene) Abdichtung Klappdach Mitte ersetzen – L67 .....	56
Halterung (Aluschiene) Abdichtung Klappdach C-Säule ersetzen - L67 .....	58
Glas, Fensterführung, Kurbelapparate .....	61
Glas Fensterführung Kurbelapparate .....	61
Standzeiten der Fahrzeuge nach Einkleben von Glasscheiben .....	61
Glas Fensterführung Kurbelapparate .....	62
Frontscheibe aus- und einbauen oder ersetzen .....	62
Fensterschachtabdichtung außen ersetzen (Vordertür) .....	67
Hintere Fallfensterführung (Führungsschiene) ersetzen (Vordertür) .....	68
EC-Innenrückblickspiegel ersetzen .....	69
Elektrisch betätigten Außenspiegel ersetzen.....	69
Halteplatte Innenrückblickspiegel ersetzen .....	70
Spiegelglas für Außenspiegel ersetzen .....	71
Fallfenster Vordertür ersetzen – L08 .....	72
Fensterschachtabdichtung innen ersetzen (Vordertür) – L08.....	74
Seitenwandfenster (feststehend) aus- und einbauen – L08 .....	74
Rückwandklappenscheibe aus- und einbauen oder ersetzen – L08 .....	77
Außenverkleidung des Außenspiegels ersetzen .....	83
Panoramascheibe aus- und einbauen oder ersetzen – L08 .....	83
Hintere Fallfensterführung (Führungsschiene) ersetzen – Fahrerseite (Vordertür) – L08 .....	89
Fallfensterführung der Tür (Vordertür) ersetzen – L08 .....	91
Fensterbetätigung der Tür (Vordertür) ersetzen – L08 .....	93
Halteplatte für Innenrückblickspiegel ankleben – Panoramascheibe – L08.....	95
Sonnenschutz für Panoramascheibe ersetzen – L08 .....	96
Blende Betätigungsgriff Sonnenrollo ersetzen – L08.....	97
Betätigungsgriff Sonnenrollo ersetzen (L08) .....	97
Frontscheibe aus- und einbauen oder ersetzen - L67 .....	97
Heckscheibe Stahlfaltverdeck aus- und einbauen – L67 .....	104
Zentrierung Heckscheibe ersetzen – L67 .....	107
Fallfenster vorne der Tür (Vordertür) ersetzen – L67 .....	108

Seitenwandfenster (versenkbar) ersetzen – L67 .....	110
Fallfensterführung vorne der Tür (Vordertür) ersetzen - L67 .....	112
Fensterschachtabdichtung außen ersetzen (Vordertür) - L67 .....	113
Fensterschachtabdichtung innen ersetzen (Vordertür) - L67 .....	114
Fensterbetätigung der Tür (Vordertür) ersetzen L67 .....	115
Fensterbetätigung für Seitenwandfenster ersetzen – L67 .....	116
Von innen verstellbaren Außenspiegel ersetzen (manuell) .....	118
Faltenbalg von innen verstellbaren Außenspiegel ersetzen .....	119
Bedienteil von innen verstellbaren Außenspiegel ersetzen .....	119
Windschutzscheibe / Panoramasscheibe nachdichten .....	120
Seitenwandfenster (feststehend) nachdichten.....	120
Rückwandklappenscheibe nachdichten .....	121
Fallfenster vorne einstellen – L67.....	122
Fallfenster hinten einstellen – L67 .....	125
Schiebedach.....	129
Glasschiebedach – komplett ersetzen.....	129
Deckel – Glasschiebedach ausbauen .....	130
Glasdeckel (feststehend) für Glasschiebedach ersetzen .....	132
Innenblende Luftabweiser Glasschiebedach ersetzen .....	133
Windabweiser für Schiebedach ersetzen .....	134
Aussteller Windabweiser ersetzen .....	135
Glasdeckel einstellen .....	136
Bowdenzug Betätigung Sonnenrollo ersetzen.....	137
Führungsschiene Sonnenrollo ersetzen .....	138
Schriftzüge, Zierleisten, Zierblenden .....	139
Schutzzierleiste für Frontverkleidung ersetzen.....	139
Abdeckleiste Wagendach ersetzen .....	141
Abdeckung Befestigungslöcher Dachgepäckträger ersetzen .....	141
Schutzzierleisten für Tür (Vordertür) ersetzen – L08.....	142
Schutzzierleiste für Seitenwand ersetzen – L08.....	143
Schutzzierleiste für Heckverkleidung ersetzen – L08 .....	144
Schutzzierleiste / -zierblende Rückwandklappe ersetzen – L08.....	146
Schriftzüge für Rückwandklappe ersetzen – L08 .....	149
Blende – Einstieg außen ersetzen.....	150
Halter Sensor Parkpilot in Schutzzierleiste einbauen (Modell L 08) .....	150
Firmenzeichen ersetzen .....	152
Schutzzierleisten für Tür (Vordertür) ersetzen – L67 .....	153
Schutzzierleiste für Seitenwand ersetzen – L67.....	154

Firmenzeichen ersetzen – L67 .....	155
Reflektor Kofferraumdeckel seitlich ersetzen – L67 .....	156
Zierblende für Kofferraumdeckel ersetzen – L67.....	157
Sitze, Polster, Innenverkleidung .....	159
Innenverkleidung A-Säule ersetzen (oben) .....	159
Brillenfach ersetzen (Fahrerseite) .....	159
Haltegriff ersetzen .....	160
Innenverkleidung Außenspiegel ersetzen .....	160
Sonnenblende ersetzen .....	161
Handschuhkasten ersetzen.....	161
Handschuhkastendeckel ersetzen.....	162
Mittelkonsole ersetzen.....	163
Aschenbecher ersetzen (Vorne).....	165
Instrumententafelpolsterung ersetzen .....	165
Blende Instrumententafelpolsterung ersetzen .....	173
Blende Instrumententafelpolsterung rechts ersetzen .....	175
Blende Instrumententafelpolsterung unten ersetzen .....	176
Verkleidung - unten für Instrumententafelpolsterung ersetzen .....	178
Abdeckung Regensensor ersetzen .....	178
Sicherheitsgurt vorne ersetzen.....	179
Sicherheitsgurt mit Aufrollautomatik Hintersitz ersetzen – L48.....	181
Gurtschloss hinten ersetzen – L48 / L08 .....	183
Gurtschlossstraffer ersetzen.....	184
Führungshülse Kopfstütze Vordersitz – Standard aus- und einbauen.....	186
Vordersitz mit Vordersitzrücken aus- und einbauen .....	187
Hintersitz aus- und einbauen oder ersetzen .....	188
Hintersitzrücken aus- und einbauen oder ersetzen .....	188
Kopfstütze ersetzen.....	190
Aschenbecher ersetzen – Hinten (Mittelkonsole) .....	190
Sicherheitsgurt mit Aufrollautomatik für Hintersitz Mitte ersetzen – L48 / L08.....	191
Vordersitzrücken aus- und einbauen.....	194
Griff Sitzhöhenverstellung ersetzen.....	198
Polsterbezug Vordersitz ersetzen.....	199
Polsterbezug Vordersitzrücken ersetzen.....	204
Polsterbezug Hintersitz ersetzen (ungeteilt) .....	205
Polsterauflage Hintersitzrücken ersetzen – (40 Prozent Teilung).....	207
Polsterauflage Hintersitzrücken ersetzen – (60 Prozent Teilung).....	209
Airbag .....	213

Airbag ersetzen (nicht ausgelöst) - Fahrerseite.....	213
Airbag ersetzen (nicht ausgelöst) - Beifahrerseite.....	213
Seitenairbag ersetzen (nicht ausgelöst) (Vordersitz).....	215
Sensor Airbag (Front oben) ersetzen - Fahrerseite.....	218
Sensor Airbag (Front oben) ersetzen - Beifahrerseite.....	219
Steuergerät Airbag ersetzen.....	220
Kopfairbag ersetzen (nicht ausgelöst) – L08 bis MJ 2007.....	221
Sensor Seitenairbag ersetzen – L08.....	222
Sitzbelegungserkennungsmatte ersetzen.....	225
Sensor Airbag (Front oben) ersetzen - Mitte.....	231
Sensor Seitenairbag ersetzen – L67.....	232
Kontakteinheit Airbag ersetzen.....	233
Kopfairbag ersetzen (nicht ausgelöst) – L08 ab MJ 2007.....	235
Kopfairbag (Reparaturairbag) ersetzen (nicht ausgelöst) – L08 ab MJ 2007.....	235
Befestigungsklammer Kopfairbag ersetzen – ab MJ 2007.....	236
Anhängerzugvorrichtung.....	237
Anhängerzugvorrichtung ersetzen – L08.....	237
Kugelpopf abnehmbare Anhängerzugvorrichtung ersetzen.....	242
Befestigungspunkte der Anhängerzugvorrichtung – L08.....	243
Tasche Kugelpopf abnehmbare Anhängerzugvorrichtung ersetzen.....	243
Klappdach.....	244
Konsole Heckscheibe ersetzen – L67.....	244
Halter Hutablage an Heckscheibe ersetzen – L67.....	245
Messen der Dachgeometriepunkte der Karosserie – L67.....	246
Klappdach komplett ersetzen – L67.....	248
Klappdach vorne ersetzen – L67.....	257
Klappdach Mitte ersetzen – L67.....	262
Klappdach C-Säule ersetzen – L67.....	265
Schutzrollo Stahlklappdach ersetzen - L67.....	269
Hydraulikzylinder Hutablage ersetzen – L67.....	269
Hydraulikzylinder Kofferraumdeckel ersetzen - rechte Seite – L67.....	272
Hydraulikzylinder Kofferraumdeckel ersetzen - linke Seite – L67.....	273
Steuergerät Klappdach ersetzen - L67.....	275
Unteren Flap Kofferraumdeckel Stahlklappdach ersetzen – L67.....	278
Scharnier Klappdach ersetzen linke Seite – L67.....	280
Scharnier Klappdach ersetzen rechte Seite – L67.....	305
Oberen Wasserablaufschlauch der Heckscheibe ersetzen – L67.....	330
Unteren Wasserablaufschlauch der Heckscheibe ersetzen – L67.....	331

Gestänge Verschluss Klappdach ersetzen – L67 .....	332
Verbindungsgestänge für Klappdachverschluss ersetzen – L67 .....	338
Verschluss Klappdach ersetzen – L67 .....	339
Verschlussaufnahme-Klappdach ersetzen – L67 .....	341
Hydraulikzylinder Verschluss Klappdach ersetzen – 67 .....	341
Hydraulikleitung Kofferraumdeckel ersetzen (Vorlauf / Rücklauf) – rechte Seite – L67.....	344
Hydraulikleitung Kofferraumdeckel ersetzen (Vorlauf / Rücklauf) – linke Seite – L67 .....	346
Hydraulikleitung Verschlusszylinder ersetzen (Vorlauf / Rücklauf) - rechte Seite – L67.....	348
Hydraulikleitung Verschlusszylinder ersetzen (Vorlauf / Rücklauf) - linke Seite – L67 .....	350
Hydraulikeinheit Klappdach ersetzen – L67 .....	352
Kofferraumdeckelscharnier (geschraubt) ersetzen L67 – linke Seite .....	353
Kofferraumdeckelscharnier (geschraubt) ersetzen L67 – rechte Seite.....	356
Klappdach Mitte einstellen – L67.....	358
Klappdach Heckscheibe einstellen – L67 .....	361
Klappdach C-Säule einstellen – L67 .....	363
Notbetrieb Klappdach – L67 .....	365
Klappdach auf Dichtigkeit prüfen – L67 .....	370
Füllstand Hydraulikpumpe prüfen und korrigieren (L67).....	371
Klappdach shimmen – L67 .....	372
Übersicht Einpasstoleranzen (Modell L 67).....	374
Schnellmessmethode .....	375
Flap Hutablage - Ausrichten oder einstellen – L67.....	378
Flap Kofferraumdeckel - Ausrichten oder einstellen - L67 .....	379
Hutablage - Ausrichten oder einstellen – L67.....	381
Funktionsteile und Spaltmaße Kofferraumdeckel einstellen – L67 .....	383
Schloss Kofferraumdeckel - Ausrichten oder einstellen – L67 .....	386
Führungsbügel Schloss Kofferraumdeckel - Ausrichten oder einstellen – L67.....	387
Hydraulikleitungsverlegung – L67 .....	388