



EUROSERVICE

Kapitel: 0 – Einleitung, Allgemeine Informationen

Typen-, Modell- und Motorschlüssel.....	3
Allgemeine Gefahrenhinweise und Sicherheitsvorschriften	4
Sicherheitsvorschriften Klimaanlage.....	7
Sicherheitsvorschriften Lenkung.....	8
Sicherheitsvorschriften, Fahrwerk, Räder, Reifen	8
Sicherheitsvorschriften Bremssystem.....	9
Sicherheitsvorschriften Motor, Kraftstoff- und Abgasanlage.....	9
Sicherheitsvorschriften Kupplung, Getriebe	11
Sicherheitsvorschriften Elektrik/Elektronik.....	12
Sicherheitsvorschriften Karosserie	13
Sicherheitsvorschriften Lackierung.....	14
Sicherheitsvorschriften Rückhaltesysteme	15
Durchzuführende Arbeiten mit TECH 2 – Astra-H	19
Flüchtige Speicher programmieren.....	27
Übersicht der am häufigsten verwendeten Befestigungsteile	28
Chemische Produkte	39