



EUROSERVICE

Kapitel: A-3 – Wartung, Karosserie-, Fahrgestell-Blechteile, Rahmen Typen: L69 (Limousine 4-türig), L70 (Lieferwagen)

Karosserieblechteile (geschraubt)	5
Übersicht Einpasstoleranzen (Modell L 69)	5
Übersicht Einpasstoleranzen (Modell L 70)	8
Schließplatte Stirnwand ab- und anbauen	11
Motorhaube ersetzen	13
Motorhaubenscharnier (geschraubt) ersetzen – Beide Seiten	15
Motorhaubenschloss (Verriegelung) ersetzen	16
Haken für Motorhaubenschloss ersetzen	17
Bolzen, Motorhaubenschloss ersetzen	18
Bowdenzug für Motorhaubenschloss ersetzen (LHD)	19
Bowdenzug für Motorhaubenschloss ersetzen (RHD)	21
Fronträger (Aufprallbegrenzer) ersetzen	23
Halter Fronträger (Aufpralldämpfer) ab- und anbauen	24
Front komplett ersetzen	26
Zusatzarbeiten zur "Front komplett ersetzen" (Front komplett ausgebaut)	30
Variante 1	30
Variante 2	33
Variante 3	36
Variante 4	39
Variante 5	47
Variante 6	47
Variante 7	59
Heckträger (Aufprallbegrenzer) ab- und anbauen	74
Batterieträger ab- und anbauen	75
Kotflügel ersetzen	76
Tür vorn aus- und einbauen	81
Tür hinten aus- und einbauen	82
Rückwandklappe ab- und anbauen (Modelle L 08, L 35, L 48, L70)	84
Scharnier Kofferraumdeckel aus- und einbauen	87
Abstandhalter Rückwandklappe ein- und ausbauen	88
Querträger Lenkung ab- und anbauen	90

Halter Kotflügel ersetzen	91
Karosserieblechteile (geschweißt)	93
Front komplett ersetzen	93
Zusatzarbeiten zur "Front komplett ersetzen" (Front komplett ausgebaut)	97
Variante 1	97
Variante 2	100
Variante 3	103
Variante 4	106
Variante 5	114
Variante 6	114
Variante 7	126
Stütze Vorderachskörper ersetzen	141
Ein Türscharnier an der A- oder B-Säule ersetzen	143
Halter Kotflügel ersetzen	147
Einstiegverkleidung vorn ersetzen	148
Einstiegverkleidung komplett ersetzen (Modelle L35, L 48, L 69)	151
Rückwand ersetzen	154
Rückwand oben ersetzen	157
A-Säule ersetzen (Modelle L 35, L 48, L 69, L70)	158
B-Säule außen ersetzen (Modelle L 35, L 48, L 69)	167
B-Säule komplett ersetzen (Modelle L 35, L 48, L 69)	183
Dach ersetzen (Modell L69)	213
Zusatzarbeiten zu Dach ersetzen (Dach ausgebaut) (Modell L 69)	216
Variante 1	217
Variante 2 (Modell L 69)	218
Dach ersetzen (Modelle L 35, L70)	219
Zusatzarbeiten zu Dach ersetzen (Dach ausgebaut) (Modelle L 35, L70)	225
Variante 1	225
Variante 2 (Modelle L 35, L70)	227
Variante 3 (Modelle L 35, L70)	228
Variante 4 (Modelle L 35, L70)	233
Variante 5 (Modelle L 35, L70)	233
Seitenwand ersetzen (Modell L 69)	235
Seitenwand komplett ersetzen (Modell L 69)	241
Zusatzarbeiten zur "Seitenwand komplett ersetzen" (Seitenwand ausgebaut) (Modell L 69)	247
Variante 1 (Modell L 69)	247
Variante 2 (Modell L 69)	250

Variante 3 (Modell L 69)	254
Variante 4 (Modell L 69)	259
Variante 5 (Modell L 69)	270
Variante 6 (Modell L 69)	282
Seitenwand ersetzen (Modell L 70)	286
Zusatzarbeiten zu "Seitenwand ersetzen" (Seitenwand ausgebaut) (Modell L 70).....	291
Variante 1 (Modelle L 35, L70)	291
Variante 2 (Modelle L 35, L70)	294
Variante 3 (Modelle L 35, L70)	296
Variante 4 (Modelle L 35, L70)	301
Variante 5 (Modell L 70)	305
Variante 6 (Modell L 70)	312
Variante 7 (Modell L 70)	328
Variante 8 (Modelle L 35, L70)	335
Variante 9 (Modell L 70)	340
Variante 10 (Modell L 70)	350
Variante 11 (Modell L 70)	364
Variante 12 (Modell L 70)	381
Verkleidungen, Spoiler	394
Frontverkleidung ersetzen	394
Frontverkleidung ersetzen (OPC und Line Pack 2)	395
Führungsschiene Frontverkleidung vorn ab- und anbauen	399
Führungsschiene Frontverkleidung seitlich ab- und anbauen	400
Gummileiste Frontverkleidung ab- und anbauen.....	401
Spoilerlippe ab- und anbauen.....	401
Spoiler Frontverkleidung ersetzen.....	402
Gitter Frontverkleidung ab- und anbauen	403
Gitter Frontverkleidung seitlich ab- und anbauen	404
Schutzverkleidung Kotflügel innen ersetzen.....	405
Schutzverkleidung Radeinbau ersetzen	406
Windschutzverkleidung ersetzen	407
Motorhaubenisolierung ersetzen	408
Untere Motorraumabdeckung ab- und anbauen.....	408
Klappe Kraftstoffzuführung ab- und anbauen	410
Spoiler Einstiegverkleidung ersetzen (geklebt).....	411
Heckverkleidung ersetzen (Modelle L35, L70)	413
Heckverkleidung ersetzen (Modell L69)	415

Führungsschiene Heckverkleidung seitlich ab- und anbauen (Modelle L35, L70).....	416
Führungsschiene Heckverkleidung seitlich ab- und anbauen (Modell L 69).....	417
Führungsschiene Heckverkleidung Mitte ab- und anbauen (Modell L 69).....	418
Führungsschiene Heckverkleidung hinten ab- und anbauen (Modell L 35, L70).....	419
Spoiler Heckverkleidung ersetzen	420
Rahmen	421
Elektronische Messmethode – Verwendung von Mess- und Richtsystemen	421
Mechanische Messmethode – Karosseriemessstab	422
Kühlergrill.....	423
Kühlergitter ab- und anbauen	423