



EUROSERVICE

Kapitel: C-3 – Karosserieausstattung

Typen: L69 (Limousine 4-türig Stufenheck), L70 (Lieferwagen)

Allgemeines	9
Drehmoment Richtwerte	9
Spezial-Werkzeuge	10
Beschläge, Scharniere, Schlösser.....	15
Außengriff der Tür ersetzen (Vordertür)	15
Außengriff der Tür ersetzen (Hintertür)	17
Halter für Außengriff Tür (Vordertür) ersetzen – L48 / L35 / 70 / L69	18
Halter für Außengriff Tür ersetzen (Hintertür).....	20
Schloss für Tür (Vordertür) ersetzen	22
Schloss ersetzen (Hintertür).....	24
Schloss für Rückwandklappe ersetzen– L35 / L48 / L70.....	25
Schloß für Kofferraumdeckel ersetzen – L69	27
Schließzylinder ersetzen (Fahrerseite).....	27
Gasdruckdämpfer Rückwandklappe ersetzen	29
Gasdruckfeder für Kofferraumdeckel ersetzen - L69.....	29
Abdichtgummi Vordertür ersetzen – L48 / L35 / L70 / L69	30
Abdichtgummi Hintertür ersetzen – L35 / L48 / L69	30
Abdichtgummi Rückwandklappe ersetzen – L35 / L70	31
Abdichtgummi für Kofferraumdeckel ersetzen.....	31
Abdichtgummi für feststehendes Fenster der Hintertür ersetzen.....	32
Abdichtung Einstiegverkleidung ersetzen – L48 / L35 / L69	32
Abdichtung B-Säule ersetzen	33
Zusatzabdichtung Dachrahmen ersetzen – L69	33
Zusatzabdichtung Dachrahmen ersetzen – L70	34
Gasdruckfeder Motorhaube ersetzen	35
Schließbügel Vordertür ersetzen	35
Schließbügel Hintertür ersetzen – L48 / L35 / L69	36
Schließbügel Rückwandklappe ersetzen – L70.....	36
Schließbügel für Kofferraumdeckel ersetzen – L69.....	37
Bremse der Tür (Vordertür) ersetzen – L35 / L48 / L69 / L70.....	38
Bremse für Hintertür ersetzen – L35 / L48 / L69.....	39

Bowdenzug für Türschlossinnenbetätigung der Tür (Vordertür) ersetzen – L35 / L48 / L69 / L70.....	40
Zugstange/Bowdenzug für Türschloßinnenbetätigung der Hintertür ersetzen.....	41
Glas, Fensterführung, Kurbelapparate	43
Standzeiten der Fahrzeuge nach Einkleben von Glasscheiben	43
Frontscheibe aus- und einbauen oder ersetzen	43
Fallfenster Vordertür ersetzen – L48 / L35 / L69 / L70	48
Fensterschachtabdichtung außen ersetzen (Vordertür) – L08 / L35 / L48 / L69 / L70.....	50
Fensterschachtabdichtung innen ersetzen (Vordertür) – L48 / L35 / L70 / L69.....	50
Fensterschachtabdichtung außen ersetzen (Hintertür)	51
Fensterschachtabdichtung innen ersetzen (Hintertür).....	51
Hintere Fallfensterführung (Führungsschiene) ersetzen (Vordertür) – L35 / L48 / L70 / L69	52
Fallfensterführung Tür ersetzen (Vordertür) – L35 / L48 / L70 / L69	53
Fallfenster ersetzen (Hintertür).....	55
Fenster (feststehend) der Hintertür ersetzen.....	57
Hintere Fallfensterführung (Führungsschiene) ersetzen – (Hintertür)	59
Fallfensterführung Tür ersetzen (Hintertür)	60
Fensterbetätigung der Hintertür ersetzen.....	62
Fensterbetätigung der Hintertür ersetzen (elektrische Betätigung)	64
Kurbel für Fallfenster ersetzen (Hintertür)	66
EC-Innenrückblickspiegel ersetzen	67
Elektrisch betätigten Außenspiegel ersetzen.....	67
Halteplatte Innenrückblickspiegel ersetzen	69
Rückwandklappenscheibe aus- und einbauen oder ersetzen – L70	70
Rückwandscheibe aus-und einbauen oder ersetzen – L69.....	73
Spiegelglas für Außenspiegel ersetzen	77
Seitenwandfenster (feststehend) nachdichten.....	77
Von innen verstellbaren Außenspiegel ersetzen (manuell)	78
Faltenbalg von innen verstellbaren Außenspiegel ersetzen	79
Bedienteil von innen verstellbaren Außenspiegel ersetzen	79
Rastfeder Innenrückblickspiegel ersetzen.....	80
Halter Seitenwandfenster ersetzen	81
Schiebedach.....	83
Wasserablaufschlauch Betätigungseinheit vorne ersetzen – L69	83
Wasserablaufschlauch Betätigungseinheit hinten ersetzen – L69.....	84
Innenblende Luftabweiser Glasschiebedach ersetzen	85
Randspaltabdichtung ersetzen	86
Sonnenschutz für Schiebedach ersetzen – L69	87

Windabweiser für Schiebedach ersetzen – L69	88
Führungsschiene Sonnenrollo ersetzen	89
Deckel – Glasschiebedach ersetzen – L69	89
Wasserleitblech für Schiebedach ersetzen – L69.....	91
Schriftzüge, Zierleisten, Zierblenden	92
Schutzzierleiste für Frontverkleidung ersetzen.....	92
Schutzzierleisten für Tür (Vordertür) ersetzen – L48 / L35 / L70	94
Schutzzierleisten für Tür (Vordertür) ersetzen – L69.....	95
Schutzzierleiste für Hintertür ersetzen – L69.....	96
Schutzzierleiste für Heckverkleidung ersetzen – L35 / L70	97
Schutzzierleiste für Heckverkleidung ersetzen – L69	97
Schutzzierleiste/-zierblende Rückwandklappe ersetzen – L35 / L70.....	98
Zierblende für Kofferraumdeckel ersetzen – L69.....	100
Abdeckleiste Wagendach ersetzen	101
Abdeckung Befestigungslöcher Dachgepäckträger ersetzen	102
Schriftzüge ersetzen - Rückwandklappe – L70	103
Schriftzüge für Kofferraumdeckel ersetzen – L69.....	104
Blende – Einstieg außen ersetzen.....	105
Firmenzeichen ersetzen	105
Sitze, Polster, Innenverkleidung.....	107
Anordnung Innenverkleidung – L69.....	107
Anordnung Innenverkleidung – L70.....	108
Innenverkleidung A-Säule ersetzen (oben)	109
Innenverkleidung B-Säule ersetzen (oben) – L35 / L48 / L69 / L70.....	109
Innenverkleidung B-Säule ersetzen (unten) – L35 / L48 / L69.....	110
Innenverkleidung B-Säule ersetzen (unten) - L70	111
Innenverkleidung C-Säule oben ersetzen - Linke Seite– L69.....	112
Innenverkleidung der C-Säule unten ersetzen - Rechte Seite – L69.....	113
Innenverkleidung der C-Säule unten ersetzen - Linke Seite– L69.....	113
Vordere Innenverkleidung Seitenwand ersetzen - L70.....	114
Brillenfach ersetzen (Fahrerseite)	115
Innenverkleidung Außenspiegel ersetzen	115
Innenverkleidung der Tür (Vordertür) ersetzen – L48 / L35 / L70 / L69.....	116
Innenverkleidung der Hintertür ersetzen – L35 / L48 / L69.....	117
Innenverkleidung Rückwandklappe oben / Kofferraumdeckel ersetzen – L35 / L70	119
Innenverkleidung Rückwandklappe unten / Kofferraumdeckel ersetzen – L35 / L70	119
Innenverkleidung der Rückwand unten ersetzen – L70.....	120

Innenverkleidung der Rückwand unten ersetzen – L69.....	121
Innenverkleidung Rückwand seitlich ersetzen - Beifahrer Seite – L69	121
Innenverkleidung Rückwand seitlich ersetzen - Fahrer Seite – L69	122
Formhimmel ersetzen - L70.....	122
Formhimmel ersetzen — L69	125
Formhimmel (Schiebedach) ersetzen – L69.....	128
Blende Formhimmel ersetzen.....	132
Handschuhkasten ersetzen	133
Kofferraum- Laderaummatte ersetzen — 69	133
Kofferraumverkleidung (seitlich) ersetzen– L69	134
Mittelkonsole ersetzen.....	134
Teppichboden ersetzen - Komplet – L70.....	137
Teppichboden ersetzen - Komplet – L69.....	142
Instrumententafelpolsterung ersetzen	146
Blende Instrumententafelpolsterung rechts ersetzen	154
Blende Instrumententafelpolsterung unten ersetzen	155
Verkleidung - unten für Instrumententafelpolsterung ersetzen	157
Abdeckung Regensensor ersetzen	157
Sicherheitsgurt vorne ersetzen – L08 / L35 / L48 / 69 / L70	158
Höhenverstellung Sicherheitsgurt vorne ersetzen – L35 / L48 / L69	160
Führung für Sicherheitsgurt B-Säule ersetzen (L35 / L48 / L70)	162
Sicherheitsgurt mit Aufrollautomatik für Hintersitz Mitte ersetzen – L48 / L08.....	162
Sicherheitsgurt mit Aufrollautomatik für Hintersitz Mitte ersetzen – L35.....	165
Sicherheitsgurt mit Aufrollautomatik Hintersitz ersetzen – L08.....	168
Sicherheitsgurt mit Aufrollautomatik für Hintersitz ersetzen – L67	174
Sicherheitsgurt Hintersitz ersetzen – L69.....	175
Führungshülsen für aktive Kopfstütze ersetzen.....	177
Sicherheitsgurt mit Aufrollautomatik für Hintersitz Mitteersetzen – L69.....	178
Gurtschloss hinten ersetzen – L69	179
Gurtschlossstraffer ersetzen.....	180
Führungshülse Kopfstütze Vordersitz – Standard aus- und einbauen.....	182
Zusammenbau aktive Kopfstütze ersetzen.....	184
Führungshülsen für Kopfstütze Hintersitz ersetzen	186
Führungshülsen für Kopfstütze Hintersitz ersetzen - Mitte	187
Hintersitz ersetzen – L08 / L35 / L48 / L70.....	188
Hintersitzrücken aus- und einbauen oder ersetzen – L08 / L35 / L48 / L70	188
Hintersitzrücken aus- und einbauen oder ersetzen – L69	190

Vordersitzrücken aus- und einbauen	191
Armlehne für Vordersitz ersetzen	196
Polsterbezug Vordersitz ersetzen – L08 / L35 / L48 / L67 / L69 / L70	197
Polsterbezug Vordersitzrücken ersetzen – L08 / L35 / L48 / L67 / L69 / L70	202
Polsterbezug Vordersitz ersetzen (OPC-Sportsitz)	204
Polsterbezug Vordersitzrücken ersetzen (OPC-Sportsitz).....	210
Polsterbezug Hintersitzrücken ersetzen – (60 Prozent Teilung) – L08 / L35 / L48 / L69 / L70	214
Polsterbezug Hintersitzrücken Mitte ersetzen	216
Polsterbezug Hintersitzrücken ersetzen – Linke Seite (L69)	219
Polsterauflage Vordersitz ersetzen – L08 / L35 / L48 / L67 / L69 / L70	224
Polsterauflage Vordersitz ersetzen (OPC-Sportsitz)	229
Polsterauflage Vordersitzrücken ersetzen	235
Polsterauflage Vordersitzrücken ersetzen (OPC-Sportsitz).....	237
Polsterauflage Hintersitzrücken ersetzen – (40 Prozent Teilung).....	243
Polsterauflage Hintersitzrücken ersetzen – (40 Prozent Teilung) – linke Seite	245
Polsterauflage Hintersitzrücken Mitte ersetzen	247
Polsterauflage Hintersitzrücken ersetzen – Linke Seite (L69)	249
Einen Einsatz Aschenbecher ersetzen – Hinten.....	254
Lautsprecherverkleidung Instrumententafel Mitte ersetzen	255
Eine Fußmatte ersetzen	255
Griff Sitzhöhenverstellung ersetzen.....	256
Höhenverstellung für Vordersitz ersetzen.....	257
Verstellgriff des Ruhesitzbeschlages Vordersitz aus- und einbauen	261
Bowdenzug für Vordersitzrückenarretierung ersetzen – L08/L67/L70.....	262
Hebel Vordersitzrückenarretierung ersetzen – L08/L67/L70	263
Blende Vordersitz (Innenseite) ersetzen.....	264
Schloss oben für Hintersitzrückenarretierung ersetzen – Mitte	265
Gestell Vordersitzrücken ersetzen.....	268
Gestell Hintersitzrücken ersetzen – Mitte	269
Gestell Hintersitzrücken ersetzen - Linke Seite (40 Prozent Teilung).....	270
Gestell Hintersitzrücken ersetzen - Linke Seite (60 Prozent Teilung) – L69.....	271
Gestell Hintersitz ersetzen – linke Seite	274
Rahmen für Klappe Hintersitzrücken Mitte ersetzen – L69	274
Mittellager für Hintersitzrücken ersetzen	275
Feststeller (Schließbolzen) für Hintersitzrücken ersetzen – Mitte.....	278
Sitzbelegungserkennungsmatte ersetzen	278
Halter Laderaum–Fangnetz ersetzen – vorne und hinten	284

Abdeckung Dachrahmen hinten ersetzen	285
Ablagebox Laderaum ersetzen - linke Seite	285
Blende Haltegriff Hintertür ersetzen	287
Blende innen Haltegriff Vordertür ersetzen.....	288
Blende innen Haltegriff Hintertür ersetzen.....	289
Abdeckung für Türinnengriff Hintertür ersetzen.....	290
Blende Schalthebel / Wählhebel ersetzen	291
Abdeckung Mikrofon Freisprecheinrichtung ersetzen.....	292
Blende Sicherheitsgurtbefestigung oben ersetzen	293
Blende Sicherheitsgurt (Gurtführung) an Vordersitz ersetzen	294
Sterngriff des Ruhesitzbeschlaes ersetzen	295
Sitzfeder-Matte Vordersitz ersetzen	295
Blende Griff Hintersitzrückenverstellung ersetzen.....	296
Hebel Entriegelung Hinterrücken ersetzen – rechte oder linke Seite	297
Blende EntfrosterKanal ersetzen.....	298
Blende Trimmbox Vordersitz ersetzen	298
Verkleidung Vordersitzrücken ersetzen	299
Gepäckfangnetz ersetzen.....	300
Halter Opel-FIX Kindersitz Sicherheitssystem ersetzen	300
Eine Verzurröse Laderaum - L70	301
Halter Instrumententafelpolsterung unten ersetzen - Linke Seite	302
Blende Lichtschalterzentrum ersetzen	302
Befestigungsklammer Abdeckung Laderaum ersetzen	304
Verbindungsstange Vordersitzrücken ersetzen	305
Deckel Sicherungskasten ersetzen	306
Abdeckung Befestigungsschraube Mittelkonsole ersetzen	306
Gehäuse Info-Display ersetzen	307
Hutablage ersetzen – L69	309
Notentriegelung Schloss Kofferraumdeckel ersetzen – L69.....	311
Schloss oben für Hintersitzrückenarretierung ersetzen - Linke Seite (L69).....	311
Klappe - Hintersitzrücken Mitte ersetzen – L69.....	312
Knopf für Feststeller Hintersitzrücken ersetzen - Linke Seite L69	313
Airbag.....	315
Airbag ersetzen (nicht ausgelöst) - Fahrerseite.....	315
Airbag ersetzen (nicht ausgelöst) - Beifahrerseite.....	316
Seitenairbag ersetzen (nicht ausgelöst) (Vordersitz).....	318
Sensor Seitenairbag ersetzen – L35 / L48 / L69 / L70	320

Sensor Airbag (Front oben) ersetzen - Fahrerseite	321
Sensor Airbag (Front oben) ersetzen - Beifahrerseite	322
Steuergerät Airbag ersetzen.....	323
Sitzbelegungserkennungsmatte ersetzen	324
Sensor Airbag (Front oben) ersetzen - Mitte	330
Kontakteinheit Airbag ersetzen.....	331
Befestigungsklammer Kopfairbag ersetzen – ab MJ 2007	333
Anhängerzugvorrichtung	334
Anhängerzugvorrichtung ersetzen – L48/L70.....	334
Kugelkopf abnehmbare Anhängerzugvorrichtung ersetzen.....	336
Tasche Kugelkopf abnehmbare Anhängerzugvorrichtung ersetzen	337

