



# EUROSERVICE

## Kapitel: I – Dach

Allgemeines .....	3
Schiebedach Beschreibung und Funktion .....	3
Schiebedach Bauteilanordnung.....	5
Wasserführung Schiebedach Beschreibung und Funktion.....	6
Anzugsdrehmoment Richtwerte .....	6
Fehlersuche Dach .....	7
Elektrisches Schiebedach Funktionsstörung.....	7
Fehlercode B3664 .....	9
Fehlercode B3697 .....	11
Fehlercode B369C .....	12
Fehlercode B369D .....	14
Dachgepäckträger und Dachleisten.....	16
Dachreling ersetzen .....	16
Sonnendach .....	17
Platte Schalter Schiebedachbetätigung ersetzen .....	17
Glasdeckel Schiebedach ersetzen .....	18
Schiebedach komplett ersetzen .....	19
Abdichtung Glasdeckel Schiebedach ersetzen .....	20
Betätigungseinheit Schiebedach ersetzen .....	21
Abdeckung Windabweiser Schiebedach ersetzen.....	22
Wasserleitblech Schiebedach ersetzen.....	23
Austausch Windabweiser Schiebedach .....	24
Abdichtung Glasdeckel Schiebedach ersetzen - Vorn.....	24
Motor elektrische Schiebedachbetätigung ersetzen .....	25
Wasserablaufschlauch Betätigungseinheit Schiebedach vorne ersetzen.....	26
Wasserablaufschlauch Betätigungseinheit Schiebedach hinten ersetzen.....	27
Schalter elektrische Betätigung Schiebedach ersetzen.....	28
Glasdeckel Schiebedach einstellen.....	29
Ersetzen Sonnenblende Schiebedach .....	30

