

Kapitel: N – Elektrische Ausrüstung, Instrumente

Kabelsätze, Relais, Sicherungen

Übersicht Einbaustellen Relais und Steuergeräte	5
Kabelsatz, Karosserie, vorn.....	11
Kabelsatzverlegung Motorraum.....	12
Kabelsatz, Instrumententafel.....	14
Sicherungskasten aus- und einbauen	15
Entstörteile für MW- und UKW-Empfang einbauen	16

Bordcomputer, Check-Control

Bordcomputer, Dual-Info-Display, Zeituhr aus - und einbauen.....	17
Displaybeleuchtung ersetzen	18
Programmspeicher Bordcomputer aus- und einbauen	19
Bedienteil für Bordcomputer aus- und einbauen	20
Außentemperatursensor aus- und einbauen	21
Check Control-Steuergerät ersetzen	21
Check Control Glühlampen ersetzen (Analog-Instrumente).....	21
Sensor-Restmenge-Kühflüssigkeit ersetzen.....	22
Sensor-Restmenge-Motoröl ersetzen.....	22
Sensor-Restmenge-Reinigungsflüssigkeit ersetzen	23
Sensor-Restmenge-Reinigungsflüssigkeit ersetzen - in Verbindung mit Scheinwerferreinigungsanlage	23

Diebstahlwarnanlage (DWA) mit Zentralverriegelung, Wegfahrsperr

Steuergerät-Wegfahrsperr aus- und einbauen	24
Diebstahlwarnanlage.....	26
Steuergerät Diebstahlwarnanlage aus- und einbauen.....	26
Ultraschallsensor aus- und einbauen	27
Motorhaubenkontakt aus- und einbauen	27
Signalhorn Diebstahlwarnanlage aus- und einbauen	28

Zentralverriegelung (ZV) mit Funk-Fernbedienung

Steuergerät aus- und einbauen	29
Stellmotor, Tür aus- und einbauen	29
Stellmotor Kofferraumdeckel/Rückwandklappe aus- und einbauen	29
Stellmotor, Kraftstoffzufüllklappe aus- und einbauen	30
Schalter, Fahrertür aus- und einbauen.....	30

Stellmotor, Fahrertür einstellen	31
Stellmotor (Beifahrertür) einstellen	32
Elektronisch gesteuerte Fensterheber	
Steuerelektronik programmieren	33
Bedienschalter (Mittelkonsole) aus- und einbauen	34
Antriebsmotor mit Drehimpulsgeber und Steuerelektronik komplett aus- und einbauen	35
Instrumente	
Fernthermometer, Kraftstoffanzeigergerät aus- und einbauen	36
Tachometer aus- und einbauen	37
Spannungsstabilisator aus- und einbauen	37
Leiterplatte aus- und einbauen	37
Instrumentenglühlampe ersetzen	38
Zusatzinstrumente aus- und einbauen	38
Schalter, Steuergerät, Relais, Zündschloß	
Licht- und Innenraumleuchtschalter aus- und einbauen	39
Warnblinkschalter aus- und einbauen	39
Signalschalter aus- und einbauen	40
Blinkerschalter aus- und einbauen	40
Bremslichtschalter aus- und einbauen	41
Schalter für Handbremskontrolleuchte aus- und einbauen	41
Schließzylinder für Lenk- und Zündschloß ersetzen	42
Schließzylinder ohne Sichel aus- und einbauen oder ersetzen	43
Schließzylinder mit Sichel durch Schließzylinder ohne Sichel ersetzen	44
Schließzylinder ohne Sichel durch Schließzylinder mit Sichel ersetzen	45
Kontaktteil für Lenk- und Zündschloß ersetzen	46
Scheinwerfer, Leuchten, Signalhorn	
Gühlampe/Fassung für Beleuchtung aus- und einbauen	47
Scheinwerfereinstellung prüfen und einstellen	48
Innenraumleuchte aus- und einbauen	52
Glühlampe-Innenraumleuchte ersetzen	52
Innenraumleuchte vorn mit Abschaltverzögerung aus- und einbauen	52
Glühlampe - Innenraumleuchte mit Abschaltverzögerung und Leseleuchten vorn ersetzen	53
Signalhorn aus- und einbauen	53
Handschuhfachleuchte aus- und einbauen	53
Glühlampe - Handschuhfach ersetzen	54
Scheinwerfer aus- und einbauen - Calibra	54
Glühlampe-Fernscheinwerfer ersetzen - Calibra	54
Heckleuchte aus- und einbauen - Calibra	55

Glühlampe-Heckleuchte ersetzen - Calibra	55
Kennzeichenleuchte aus- und einbauen - Calibra	55
Glühlampe-Kennzeichenleuchte ersetzen - Calibra	56
Streuscheibe ersetzen - Calibra	56
Reflektor ersetzen - Calibra	56
Fanfare aus- und einbauen	57
Instrumentenglühlampe ersetzen	57
Glühlampen Zusatzinstrumente ersetzen	57
Stellmotor Leuchtweitenregulierung aus- und einbauen - Calibra	58
Schalter für Leuchtweitenregulierung aus- und einbauen	58
Scheibenwischer, Scheibenwisch-/Waschanlage, Scheinwerfer-Reinigungsanlage	
Einbaumaße Scheibenwischerarme	59
Frontscheibenwischermotor aus- und einbauen	60
Heckscheibenwischermotor aus- und einbauen - Calibra	61
Heckscheibenwischerlager aus- und einbauen - Calibra	62
Scheibenwischerschalter aus- und einbauen	63
Behälter-Reinigungsflüssigkeit aus- und einbauen	64
Pumpe Scheinwerferreinigungsanlage aus- und einbauen - Hochdruckanlage (Calibra)	65
Wischermotor-Scheinwerfer-Reinigungsanlage aus- und einbauen	65
Schalter für heizbare Heckscheibe aus- und einbauen	66