

Kapitel: H – Bremsen

Drehmoment – Richtwerte	3
Spezialwerkzeuge	4
Bremsscheibe / Trommel hinten (ab MJ 95½)	7
Bremspedal	7
Lastabhängiger Bremskraftregler	7
Hauptbremszylinder und Bremskraftverstärker	7
Unterdruckpumpe	7
Bremsflüssigkeit	7
Entlüftungsgerät	7
Allgemeine Hinweise	8
Bremsscheibe vorn und hinten auf Seitenschlag prüfen	9
Bremsklötze vorn und hinten auf Verschleiß prüfen	9
Bremsleitungen prüfen	10
Bremsklötze vorn und hinten ersetzen	11
Bremssattel vorn und hinten aus - und einbauen	13
Bremssattel vorn und hinten überholen	14
Bremsscheibe hinten aus - und einbauen	18
Bremsscheibe vorn und hinten feinstdrehen	19
Einzelteildarstellung Bremssattel vorn	20
Einzelteildarstellung Bremssattel hinten	20
Bremsscheibe hinten aus - und einbauen	21
Bremsbacken ersetzen	22
Bremstrommel feinstdrehen	23
Bremsankerplatte aus - und einbauen	24
Fußbremse einstellen	25
Bremsbacken Handbremse einstellen (ab MJ 95½)	26
Handbremsseil einstellen	27
Radbremszylinder aus - und einbauen	28
Radbremszylinder überholen	29
Bremsbacken Handbremse ersetzen	31
Innendurchmesser Handbremstrommel messen	33
Ankerplatte Handbremse aus - und einbauen	34

Bremspedal aus - und einbauen.....	35
Handbremshebel aus - und einbauen.....	36
Handbremsseil ausgleich aus - und einbauen	37
Handbremsseil aus - und einbauen	38
Rückschlagventil Unterdruckbremsschlauch prüfen	39
Lastabhängigen Bremskraftregler prüfen	40
Unterdruck - Warnleuchte prüfen, Diesel – Modell	41
Lastabhängigen Bremskraftregler einstellen	42
Bremskraftverstärkerstange einstellen (ab MJ 95½)	43
Bremsanlage entlüften.....	45
Bremsflüssigkeit auswechseln.....	46
Bremsanlage auf Dichtheit prüfen	47
Bremsleitungen aus - und einbauen	48
Bremsleitungen teilweise ersetzen	49
Bremsschlauch hinten aus - und einbauen.....	51
Bremsschlauch vorn aus - und einbauen	52
Lastabhängiger Bremskraftregler, Hauptbremszylinder, Bremskraftverstärker.....	53
Hauptbremszylinder aus - und einbauen	54
Hub des Hauptbremszylinderkolbens prüfen (ab MJ 95½).....	55
Bremskraftverstärker Ausgleichsbehälter aus - und einbauen.....	57
Bremskraftverstärker aus - und einbauen.....	58
Bremskraftverstärker - Außenteile aus - und einbauen	59
Unterdruckschlauch aus - und einbauen	60
Antiblockiersystem (Abs) - Allgemeine Informationen	61
Reparaturverfahren für Fahrzeuge mit ABS	62
Hydroaggregat aus - und einbauen	63
Impulsring vorn aus - und einbauen	65
Impulsring hinten aus - und einbauen.....	66
Einleitung – TECH1	67
Diagnose	69