

Kapitel: H – Bremsen

Dicht-, Schmier- und Sicherungsmittel.....	5
Maßangaben Hauptbremszylinder	5
Bremskraftverstärker	5
Maßangaben Scheibenbremse - vorn	6
Maßangaben Scheibenbremse - hinten	6
Maßangaben Scheibenbremse - vorn und hinten.....	7
Maßangaben Trommelbremse - hinten	7
Drehmoment-Richtwerte (Baugruppe H)	8
Spezial-Werkzeuge (Baugruppe H).....	9
Bremsbeläge und Bremsscheiben auf Verschleiß prüfen.....	11
Bremsscheibe auf Schlag prüfen.....	12
Bremsscheibe feinstdrehen	13
Vorderradbremse	14
Hinterradbremse.....	14
Bremsbeläge der Vorderradbremse aus- und einbauen.....	15
Bremssattel der Vorderradbremse aus- und einbauen	17
Bremsscheibe der Vorderradbremse aus- und einbauen	18
Abdeckblech der Vorderradbremse aus- und einbauen	19
Bremssattel der Vorderradbremse überholen.....	20
Handbremsbacken auf Verschleiß prüfen	22
Bremsbacken der Trommelbremse auf Verschleiß prüfen	23
Trommelbremse einstellen	24
Handbremse einstellen (Fahrzeuge mit Trommelbremse)	25
Handbremse einstellen (Fahrzeuge mit Scheibenbremse).....	26
Bremsbeläge der Hinterradbremse aus- und einbauen	27
Bremssattel der Hinterradbremse aus- und einbauen	29
Bremsscheibe der Hinterradbremse aus- und einbauen	30
Bremsträgerplatte der Hinterradbremse aus- und einbauen (Fahrzeuge mit Scheibenbremse).....	31
Bremssattel der Hinterradbremse überholen.....	32
Bremstrommel aus- und einbauen.....	34
Bremstrommel feinstdrehen	35
Bremsbacken der Trommelbremse aus- und einbauen.....	36

Bremsankerplatte aus– und einbauen (Fahrzeuge mit Trommelbremse).....	38
Handbremsbacken aus– und einbauen (Fahrzeuge mit Scheibenbremse hinten)	39
Handbremshebel	40
Handbremsseil	41
Bremspedal	42
Handbremshebel aus– und einbauen.....	43
Schalter Handbremskontrolleuchte aus– und einbauen	44
Handbremsseil aus– und einbauen	45
Bremspedal aus– und einbauen.....	46
Behälter Bremsflüssigkeit	47
Bremsanlage entlüften	48
Bremsanlage auf Dichtheit prüfen	48
Bremssystemdruck messen	49
Bremskraftverstärker auf Funktion prüfen	50
Radbremsszylinder aus– und einbauen	51
Radbremsszylinder instand setzen	52
Bremsschlauch hinten, links oder rechts aus– und einbauen.....	53
Bremsschlauch vorn, links oder rechts aus– und einbauen	54
Bremsleitungen ersetzen.....	55
Teilersatz der Bremsleitungen.....	56
Bremsflüssigkeit wechseln	57
Bremsflüssigkeitsbehälter aus– und einbauen	58
Sensor–Bremsflüssigkeitsstand aus– und einbauen	59
Hauptbremszylinder aus– und einbauen	60
Unterdruckleitung Bremskraftverstärker aus– und einbauen.....	61
Bremskraftverstärker aus– und einbauen (Fahrzeuge mit Linkslenkung).....	62
Bremskraftverstärker aus– und einbauen (Fahrzeuge mit Rechtslenkung).....	64
Bremskreislauf - Anordnung im Fahrzeug	66
Bremskraftverstärker	67
Hauptbremszylinder	68
Antiblockiersystem ABS 415 und ABS 5/TC.....	69
Blockschaltbild ABS/TC.....	72
Kabelsatzstecker des ABS Steuergerätes.....	73
Fehlercodetabelle.....	75
Antiblockiersystem ABS 415	76
Hydroaggregat mit ABS–Steuergerät aus– und einbauen (Fahrzeuge mit ABS–430)	77
ABS–Steuergerät aus– und einbauen (Fahrzeuge mit ABS–430).....	78
ABS–415, ABS 5/TC (Traction Control), ABS–430, ABS 5.3/TC (Traction Control) Allgemeine Hinweise.....	79

Sensor-Raddrehzahl vorn aus- und einbauen	81
Halter Sensor-Raddrehzahl aus- und einbauen.....	82
Hydroaggregat mit ABS-Steuergerät aus- und einbauen (Fahrzeuge mit ABS-415)	83
ABS-Steuergerät aus- und einbauen (Fahrzeuge mit ABS-415).....	84
Sensor-Raddrehzahl hinten aus- und einbauen.....	85
Hydroaggregat mit ABS-Steuergerät aus- und einbauen (Fahrzeuge mit ABS 5.3/TC).....	86
ABS-Steuergerät aus- und einbauen (Fahrzeuge mit ABS 5.3/TC).....	87
Hydroaggregat mit ABS-Steuergerät aus- und einbauen (Fahrzeuge mit ABS 5/TC) (RHD)	88
Hydroaggregat mit ABS-Steuergerät aus- und einbauen (Fahrzeuge mit ABS 5/TC) (LHD).....	89
Schalter-TC (Traction Control) aus- und einbauen	90