

Kapitel: C – Karosserieausstattung

Allgemeines	10
Spezial-Werkzeuge	10
Technische Daten	13
Beschläge, Scharniere, Schlösser	14
Scharnier Motorhaube aus- und einbauen	14
Scharnier Vorder- oder Hintertür aus- und einbauen.....	15
Scharnier A-Säule ab- und anbauen	16
Scharnier B-Säule ab- und anbauen	17
Scharnier Kofferraumdeckel ab- und anbauen.....	18
Außengriff Vordertür aus- und einbauen	19
Außengriff Hintertür aus- und einbauen	21
Schloss Vordertür aus- und einbauen	23
Käfig Türgriff Vordertür aus- und einbauen	26
Bowdenzug Türöffner-Vordertür aus- und einbauen oder ersetzen.....	28
Betätigungsstange Türverriegelung-Vordertür aus- und einbauen oder ersetzen	29
Schließzylinder Vordertür aus- und einbauen.....	30
Schließzylinder Vordertür ersetzen	31
Käfig Türgriff Hintertür aus- und einbauen	32
Bowdenzug Türöffner-Hintertür aus- und einbauen.....	34
Bowdenzug Türverriegelung-Hintertür aus- und einbauen	35
Schließbügel Vordertür aus- und einbauen	36
Schließbügel Hintertür aus- und einbauen	37
Schloss Rückwandklappe/Kofferraumdeckel aus- und einbauen (Modell F 48, F 68, F 69).....	38
Gasdruckfeder Motorhaube aus- und einbauen	40
Gasdruckfeder Rückwandklappe aus- und einbauen (Modell F 68, F 48, F 35).....	41
Türfangband Vordertür aus- und einbauen	42
Türfangband Hintertür aus- und einbauen.....	44
Schließbügel Kofferraumdeckel Rückwandklappe aus- und einbauen (Modelle F48, F 68, F 69)	46
Abdichtung Vordertür aus- und einbauen.....	47
Abdichtung Hintertür aus- und einbauen (Modell F 48, F 69, F 35).....	48
Zusatzabdichtung Einstieg aus- und einbauen (Modell F 68, F 69, F 48, F 35)	49
Schloss Hintertür aus- und einbauen (Modell F 48, F 69, F 35)	50
Abdichtung Rückwandklappe aus- und einbauen (Modell F 68, F 48)	54

Scharnier Kofferraumdeckel ab- und anbauen	55
Scharnier B-Säule ab- und anbauen	56
Scharnier A-Säule ab- und anbauen	57
Scharnier Motorhaube aus- und einbauen	58
Schloss Rückwandklappe aus- und einbauen (Modell F35).....	59
Schließbügel Rückwandklappe aus- und einbauen (Modell F35).....	60
Schließbolzen Hinterrücken aus- und einbauen (Modell F35).....	61
Abdichtung Rückwandklappe aus- und einbauen (Modell F35).....	62
Dachreling aus- und einbauen (Modell F48)	63
Glas, Fensterführung, Kurbelapparate	65
Standzeiten der Fahrzeuge	65
Frontscheibe aus- und einbauen	66
Fallfenster Vordertür aus- und einbauen	72
Fallfenster Hintertür aus- und einbauen (Modell F 48, F 69, F 35).....	73
Fensterheber Vordertür aus- und einbauen – elektrische Betätigung	75
Hintere Fallfensterführung der Vordertür aus- und einbauen	78
Fensterheber Hintertür aus- und einbauen.....	79
Fensterkurbel Hintertür aus- und einbauen	83
Hintere Fallfensterführung der Hintertür aus- und einbauen (Modell F 48, F 69, F 35)	84
Fensterschachtleiste Vorder-/Hintertür innen aus- und einbauen.....	86
Fensterschachtleiste Vorder-/Hintertür außen aus- und einbauen	87
Fenster feststehend Hintertür aus- und einbauen	88
Innenrückblickspiegel Standard aus- und einbauen	91
Innenrückblickspiegel automatisch aus- und einbauen	92
Halteplatte Rückblickspiegel innen ersetzen	93
Rückblickspiegel außen aus- und einbauen.....	94
Spiegelglas Rückblickspiegel außen aus- und einbauen	95
Abdeckung Spiegelgehäuse außen aus- und einbauen.....	96
Abdeckung Fuß Rückblickspiegel außen links aus- und einbauen.....	97
Zusatzabdichtung Vordertür/Fallfensterführung aus- und einbauen.....	98
Zusatzabdichtung Hintertür/Fallfensterführung aus- und einbauen (Modell F 48, F 69).....	103
Stellmotor Rückblickspiegel außen aus- und einbauen.....	107
Seitenwandfenster aus- und einbauen (Modell F35).....	108
Hinweise zum Ausglasen mit neuer Ausglasmethode mit BO-46974.....	111
Rückwandklappenscheibe aus- und einbauen (Modell F 48).....	113
Rückwandklappenscheibe aus- und einbauen (Modell F 35).....	119
Schiebedach.....	125
Wasserablaufschlauch vorn ersetzen.....	125

Blende Glasdeckel aus- und einbauen.....	127
Glasdeckel aus- und einbauen.....	128
Sonnenschutz aus- und einbauen.....	129
Betätigungseinheit aus- und einbauen.....	130
Führungsmechanik einstellen.....	131
Windabweiser aus- und einbauen.....	133
Wasserrinne aus- und einbauen.....	134
Elektroantrieb aus- und einbauen.....	135
Elektroantrieb grundeinstellen.....	136
Elektroantrieb Notbetätigung durchführen.....	138
Einzelteile der Betätigungseinheit.....	139
Führungsmechanik "Kulissenzusammenbau" aus- und einbauen.....	140
Wasserablaufschlauch hinten ersetzen (Modell F35).....	142
Schriftzüge, Zierleisten, Zierblenden.....	146
Blende Hintertür aus- und einbauen.....	146
Blende Vordertür aus- und einbauen.....	148
Dachleiste aus- und einbauen.....	150
Blende B-Säule ersetzen.....	151
Schutzzierleisten ersetzen.....	152
Zierleiste Regenrinne ersetzen (Modell F 35).....	153
Zierleiste Regenrinne ersetzen (Modell F 48).....	158
Sitze, Polster, Innenverkleidung.....	162
Innengriff mit Lagerbock -Vordertür- aus- und einbauen.....	162
Innenverkleidung A-Säule oben aus- und einbauen.....	163
Innenverkleidung A-Säule unten aus- und einbauen.....	164
Innenverkleidung B-Säule oben aus- und einbauen.....	165
Innenverkleidung B-Säule unten aus- und einbauen.....	167
Innenverkleidung Einstieg aus- und einbauen (Modell F 68, F 69, F35).....	169
Innenverkleidung Rückwand unten aus- und einbauen (Modell F 48, F 68, F 69).....	171
Innenverkleidung Vordertür aus- und einbauen.....	172
Innenverkleidung Hintertür aus- und einbauen.....	174
Blende Sonnenrollo Hintertür aus- und einbauen.....	176
Sonnenrollo Hintertür aus- und einbauen.....	177
Blende Rückblickspiegel aus- und einbauen.....	178
Blende Innengriff Vordertür aus- und einbauen.....	180
Blende Innengriff Hintertür aus- und einbauen.....	181
Wasserabweisfolie Vordertür ersetzen.....	182
Wasserabweisfolie Hintertür ersetzen.....	183

Ablagefach Formhimmel –Fahrzeug ohne Schiebedach– aus- und einbauen (Modell F 68, F 69, F35).....	184
Abdeckung Mikrofon Freisprecheinrichtung aus- und einbauen.....	185
Blende Formhimmel mit Innenraumleuchte aus- und einbauen – (Modell F 68, F 69, F 35).....	186
Haltegriff Formhimmel aus- und einbauen	189
Handschuhkasten aus- und einbauen	190
Mittelkonsole vorn aus- und einbauen.....	192
Abdeckung Mittelkonsole hinten aus- und einbauen	194
Blende Schalt-/Wählhebel aus- und einbauen.....	195
Mittelkonsole hinten aus- und einbauen	196
Mittelarmlehne aus- und einbauen	199
Ablagefach mit Getränkedosenhalter aus- und einbauen.....	201
Ascher mit Gehäuse vorne aus- und einbauen	202
Blende Zigarettenanzünder aus- und einbauen.....	203
Ablagefach Mittelkonsole vorne aus- und einbauen	204
Ascher mit Gehäuse hinten aus- und einbauen.....	205
Bodenbelag vorn aus- und einbauen.....	206
Bodenbelag hinten aus- und einbauen (Modell F68, F69, F35).....	209
Instrumententafelpolsterung aus- und einbauen	211
Dekorleiste Instrumententafelpolsterung links und rechts aus- und einbauen.....	215
Griff Lenkradhöhenversteller aus- und einbauen.....	216
Lenkstützrohrverkleidung aus- und einbauen.....	217
Innenverkleidung Instrumententafelpolsterung unten Fahrerseite aus- und einbauen	221
Innenverkleidung Instrumententafelpolsterung unten Mitte aus- und einbauen	222
Abdeckung Instrumententafelpolsterung seitlich aus- und einbauen.....	223
Sicherheitsgurt vorn aus- und einbauen.....	224
Höhenversteller Sicherheitsgurt vorn aus- und einbauen.....	226
Zentralkabelsatzstecker Vordersitz aus- und einbauen.....	227
Vordersitz aus- und einbauen.....	228
Ausbau Vordersitz bei defektem Motor Längsverstellung (8-, 16-Wege elektrisch)	230
Anordnung Stellmotoren Vordersitz (8-Wege elektrisch mit und ohne Memory)	231
Anordnung Sitzverstellung Vordersitz (4-, 6-, 8-Wege manuell).....	231
Motor Längsverstellung Vordersitz ersetzen (8-, 16-Wege elektrisch)	232
Motor Neigungsverstellung Vordersitz ersetzen (8-Wege elektrisch).....	234
Motor Höhenverstellung Vordersitz ersetzen (8-Wege elektrisch).....	236
Motor Rückenverstellung Vordersitz ersetzen (8-Wege elektrisch).....	238
Lendenwirbelstütze aus- und einbauen (manuell).....	240
Hebel Lendenwirbelstütze aus- und einbauen (manuell).....	242
Blende Lendenwirbelstütze aus- und einbauen (manuell).....	243

Blende Sicherheitsgurt (Gurtführung) an Vordersitz (8-Wege elektrisch).....	244
Kabelverlegung Vordersitz (4-, 6-, 8-Wege manuell LHD)	245
Gurtschlossstraffer Vordersitz aus- und einbauen.....	246
Halter Gurtschlossstraffer Vordersitz aus- und einbauen	248
Kopfstütze Vordersitz aus- und einbauen.....	249
Führungshülse Kopfstütze Vordersitz aus- und einbauen	250
Polsterbezug/Polsterauflage Vorderrücken aus- und einbauen.....	252
Polsterbezug/Polsterauflage Vordersitz aus- und einbauen	256
Sitzfeder-Matte Vordersitz aus- und einbauen	259
Abdeckung Motor Längsverstellung Vordersitz (8-, 16-Wege elektrisch) aus- und einbauen	261
Abdeckung Führungsschiene Vordersitz außen aus- und einbauen (8 Wege-elektrisch)	261
Hinterrücken links aus- und einbauen	262
Hinterrücken rechts aus- und einbauen.....	263
Hinterrücken seitlich aus- und einbauen	264
Dosenhalter Hintersitz aus- und einbauen (Modelle F 68, F 69, F 35)	265
Polsterbezug/Polsterauflage Hintersitz aus- und einbauen (Modell F 68, F 69, F 35).....	266
Polsterbezug/Polsterauflage Hinterrücken rechts aus- und einbauen (Modelle F 35, F 68, F 69).....	267
Polsterbezug/Polsterauflage Hinterrücken links aus- und einbauen (Modell F 68, F69, F35)	269
Blende Entriegelungsgriff Hinterrücken aus- und einbauen (Modell F 68, F69, F35).....	272
Führungshülse Kopfstütze Hintersitz links und rechts aus- und einbauen (Modell F 48, F 68, F35)	273
Führungshülse Kopfstütze Hintersitz Mitte aus- und einbauen (Modell F 48)	274
Kopfstützen Hinterrücken zweiteilig aus- und einbauen (Modelle F68, F 69, F 35).....	275
Sensor Seitenairbag aus- und einbauen	276
Schließzylinder Handschuhkastendeckel aus- und einbauen	278
Luftdruckfeder Handschuhkasten aus- und einbauen	279
Handschuhkastendeckel aus- und einbauen.....	280
Blende Vordersitz außen aus- und einbauen (4-, 6-, 8-Wege manuell).....	281
Blende Vordersitz außen aus- und einbauen (4-, 6-, 8-Wege elektrisch)	283
Blende Vordersitz innen "Sitzversteller" aus- und einbauen (manuell & elektrisch).....	284
Einfassung Trimbox-Airbag-Modul aus- und einbauen.....	285
Füllstück, Hartschaumeinlage Vordersitz aus- und einbauen (4-, 6-, 8-Wege manuell und elektrisch).....	286
Polsterauflage Verlängerung für Vordersitz-Fahrer ersetzen (Sportsitz).....	287
Abdeckung Führungsschiene Vordersitz außen aus- und einbauen (4-, 6-, 8-Wege manuell)	288
Führungsschiene Vordersitz aus- und einbauen (4-, 6-, 8-Wege manuell)	289
Kabelbrücke elektrischer Sitz aus- und einbauen.....	291
Kabelbrücke manueller Sitz aus- und einbauen	293
Rahmen Vordersitzverlängerung "Oberschenkelaufgabe" ersetzen (Sportsitz).....	294
Halter-Isfix Vordersitz -Beifahrerseite- ersetzen	295

Stellrad Vorderrückenverstellung aus- und einbauen (4-, 6-, 8-Wege manuell)	296
Hebel Höhenversteller Vordersitz (6- und 8-Wege manuell) aus- und einbauen.....	297
Höhenversteller Vordersitz (6- und 8-Wege manuell).....	298
Neigungsversteller Vordersitz ersetzen (6- und 8-Wege manuell)	299
Hebel Neigungsversteller Vordersitz ersetzen (6- und 8- Wege manuell)	300
Hebel Längsverstellung Vordersitz aus- und einbauen (4-, 6-, 8-Wege manuell)	301
Bowdenzug Sitzlängsverstellung Vordersitz ersetzen (Vordersitz manuell)	302
Hintersitze Übersicht	304
Hintersitz Mitte.....	305
Hintersitz rechts o. links ausbauen.....	306
Aktive Kopfstütze Hintersitz links und rechts.....	306
Pyrotechnischer Gurtschlossstraffer Hintersitz links und rechts	307
Dreipunkt-Sicherheitsgurt Hintersitz Mitte — Übersicht.....	307
Laderaumabdeckung.....	308
Ablagefach Formhimmel	308
Travel Assistant.....	309
Verkleidung Rückwandklappe	310
Anschnallerkennung.....	311
Integrierte Dachkonsole mit Innenraumleuchten	312
Isofix für den Beifahrersitz.....	313
Innenverkleidung C-Säule aus- und einbauen (Modell F 48)	314
Innenverkleidung Einstieg aus- und einbauen (Modell F 48).....	315
Innenverkleidung Seitenwand aus- und einbauen (Modell F 48).....	317
Innenverkleidung Rückwandklappe aus- und einbauen (Modell F 48)	319
Innenverkleidung Rahmen Rückwandklappe aus- und einbauen (Modell F 48).....	320
Ablagefach Formhimmel -Fahrzeug ohne Schiebedach- aus- und einbauen (Modell F 48).....	321
Blende Formhimmel mit Innenraumleuchte aus- und einbauen - Fahrzeuge ohne Schiebedach (Modell F 48)	323
Blende Formhimmel mit Innenraumleuchte aus- und einbauen	326
Bodenbelag Laderaum hinten aus- und einbauen (Modell F 48).....	329
Sicherheitsgurt hinten aus- und einbauen (Modell F 48)	330
Blende Sicherheitsgurt Mitte (Dreipunktgurt) aus- und einbauen (Modell F 48).....	333
Sicherheitsgurt hinten Mitte (Dreipunktgurt) aus- und einbauen (Modell F 48)	334
Höhenversteller Sicherheitsgurt hinten aus- und einbauen (Modell F 48).....	336
Sicherheitsgurt hinten Mitte (Automatik-Dreipunktgurt) aus- und einbauen (Modell F 68, F 69, F 35)	338
Steuergerät Fahrersitz ersetzen (8-Wege elektrisch mit Memory)	341
Polsterbezug/Polsterauflage Vordersitz aus- und einbauen “Beifahrersitz- mit Sitzbelegungserkennung”	343
Führungsschiene Vordersitz aus- und einbauen (8-, 16-Wege elektrisch)	346
Welle für Versteller-Vorderrücken (4-, 6-, 8-Wege manuell).....	348

Welle für Versteller-Vorderrücken (4-, 6-, 8-Wege elektrisch)	351
Hebel Vorderrückenverriegelung ersetzen (umklappbarer Vordersitz Beifahrerseite).....	353
Hintersitz links aus- und einbauen (Modell F 48).....	355
Hintersitz Mitte aus- und einbauen (Modell F48).....	357
Polsterbezug/Polsterauflage Hintersitz links aus- und einbauen (Modell F 48).....	359
Polstersocke Hintersitz aus- und einbauen (Modell F48)	361
Polsterbezug/Polsterauflage Hinterrücken links aus- und einbauen (Modell F 48).....	363
Sitzfedermatte Hintersitz links aus- und einbauen (Modell F 48).....	365
Feder aktive Kopfstütze Hintersitz ersetzen (Modell F 48).....	367
Polsterbezug/Polsterauflage Hintersitz Mitte aus- und einbauen (Modell F 48)	368
Polsterbezug/Polsterauflage Hinterrücken Mitte aus- und einbauen (Modell F 48).....	370
Hinterrückenpolster Hintersitz Mitte aus- und einbauen (Modell F 48).....	373
Griff Hintersitz Rückenverstellung aus- und einbauen (Modell F 48).....	374
Griff Längsverstellung Hintersitz aus- und einbauen (Modell F 48).....	375
Blende Zwangssteuerung Hintersitz aus- und einbauen (Modell F 48).....	376
Zwangssteuerung Hintersitz links ersetzen (Modell F 48).....	377
Feder Hintersitz - Verriegelung links ersetzen (Modell F 48).....	378
Abdeckklappe Hintersitz aus- und einbauen (Modell F 48).....	381
Blende Lehnenversteller Hintersitz links türseitig aus- und einbauen (Modell F 48).....	382
Griff Ablage für Hintersitz Mitte aus- und einbauen (Modell F 48).....	384
Spannfedern Griff Hinterrückenverriegelung Hintersitz Mitte aus- und einbauen (Modell F 48).....	387
Gurtschlossablagefach Hintersitz Mitte aus- und einbauen (Modell F48).....	390
Griff Hinterrückenverriegelung hinten Hintersitz Mitte aus- und einbauen (Modell F 48).....	391
Griff Hinterrückenverriegelung vorn Hintersitz Mitte aus- und einbauen (Modell F 48)	392
Entriegelungshebel vorn Hintersitz Mitte aus- und einbauen (Modell F48)	394
Gehäuse mit Dosenhalter Hintersitz Mitte aus- und einbauen (Modell F 48)	395
Ablagefach hinten Hintersitz Mitte aus- und einbauen (Modell F 48)	396
Armlehne Hintersitz Mitte aus- und einbauen (Modell F 48).....	398
Gurtschlossstraffer Hintersitz links aus- und einbauen (Modelle F 48).....	400
Gurtschloss Dreipunktsicherheitsgurt Mitte ersetzen (Modell F 48)	402
Teppich Hinterrücken links ersetzen (Modell F 68, F 69, F 35)	404
Teppich Hinterrücken Mitte ersetzen (Modell F 48).....	406
Entriegelungseinheit Hinterrücken ersetzen (Modell F 68, F 35).....	409
Schloss Hinterrücken rechts aus- und einbauen (Modell F 68, F 35).....	411
Laderaumabdeckung aus- und einbauen (Modell F 48, F 35).....	412
Innenverkleidung C-Säule aus- und einbauen (Modell F35)	413
Innenverkleidung D-Säule aus- und einbauen (Modell F35)	416
Halter Gepäckfangnetz aus- und einbauen (Modell F35).....	418

Innenverkleidung Laderaum seitlich aus- und einbauen (Modell F35)	422
Laderaumabdeckung seitlich aus- und einbauen (Modell F35)	424
Innenverkleidung Rückwand unten aus- und einbauen (Modell F35).....	426
Innenverkleidung Rückwandklappe aus- und einbauen (Modell F35)	427
Innenverkleidung Rahmen Rückwandklappe aus- und einbauen (Modell F35).....	428
Abdeckung Aufnahme Gepäckfangnetz vorn ersetzen (Modell F35)	429
Aufnahme Gepäckfangnetz vorn aus- und einbauen (Modell F35)	430
Abdeckung Aufnahme Gepäckfangnetz hinten ersetzen (Modell F35).....	431
Aufnahme Gepäckfangnetz hinten aus- und einbauen (Modell F35).....	432
Bodenbelag Laderaum aus- und einbauen (Modell F35)	433
Teppich-Ablagefach hinten aus- und einbauen (Modell F35)	434
Betätigungsgriff Bodenbelag Laderaum ersetzen (Modell F35, F48)	435
Sicherheitsgurt hinten aus- und einbauen (Modell F35)	436
Höhenverstellter Sicherheitsgurt hinten aus- und einbauen (Modell F35).....	438
Hintersitz aus- und einbauen (Modell F35).....	442
Stütze Hinterrücken aus- und einbauen (Modell F35)	443
Gurtschlossstraffer Hintersitz aus- und einbauen (Modell F35).....	445
Formhimmel aus- und einbauen (Modell F 35).....	446
Verzurrösen Laderaumboden aus- und einbauen (Modell F35)	449
Führungsleiste flexible Transportsicherung ausbauen (Modell F35)	450
Innenverkleidung Formhimmel hinten Mitte aus- und einbauen (Modell F35)	451
Sonnenblende mit Haltebock aus- und einbauen	452
Gitter für Entfrostung Frontscheibe ersetzen.....	454
Vordersitzverlängerung -Oberschenkelaufgabe- ersetzen (Sportsitz)	457
Hebel-Blende Vorderrückenverriegelung ersetzen -umklappbarer Vordersitz Beifahrerseite-	459
Airbag	460
Anordnung Sicherheitsaufkleber-Airbag-System.....	460
Airbag-Einheit Fahrerseite aus- und einbauen (bis Modelljahr 2003, 5).....	463
Airbag-Einheit "Beifahrerseite" aus- und einbauen (bis Modelljahr 2003, 5)	465
Seitenairbag aus- und einbauen.....	466
Kopfairbag aus- und einbauen	468
Kabelsatz Kopfairbag ersetzen (bis Modelljahr 2003, 5)	472
Steuergerät Airbag aus- und einbauen.....	474
Sensor Seitenairbag aus- und einbauen	476
Lenksäulenelektronikmodul "CIM-Modul"	478
Durchzuführende Arbeiten mit dem TECH 2 beim Ersatz von Steuergeräten	479
Airbag- und pyrotechnisches Gurtschlossstraffersystem.....	480
Airbag-Einheit "Beifahrerseite" aus- und einbauen (ab Modelljahr 2003,5).....	481

Airbag-Einheit Fahrerseite aus- und einbauen (ab Modelljahr 2003,5)	483
Kabelsatz Karosserie am Kopfairbag lösen (ab Modelljahr 2003, 5).....	485
Sensor Frontairbag aus- und einbauen (ab Modelljahr 2003, 5)	489