

Kapitel: C-2 (Signum / Vectra Caravan) – Karosserieausstattung

Allgemeines	6
Standzeiten der Fahrzeuge nach Einkleben von Glasscheiben	6
Abziehen der Scheibenwischerarme mit KM-6626	6
Spezialwerkzeug	7
Technische Daten	11
Beschläge, Scharniere, Schlösser	12
Gasdruckfeder Rückwandklappe ersetzen (Modell F35 mit elektrischer Rückwandklappe)	12
Scharnier Motorhaube aus- und einbauen	16
Scharnier Vorder- oder Hintertür aus- und einbauen	17
Scharnier A-Säule ab- und anbauen	18
Scharnier B-Säule ab- und anbauen	18
Scharnier Kofferraumdeckel ab- und anbauen	19
Außengriff für Tür (Vordertür) ersetzen	19
Außengriff für Hintertür ersetzen	21
Schloss für Vordertür ersetzen	22
Halter für Außengriff Tür (Vordertür) ersetzen	25
Zugstange/Bowdenzug für Türschlossinnenbetätigung der Tür (Vordertür) ersetzen	26
Zugstange/Bowdenzug Türschlossverriegelung der Hintertür ersetzen	27
Schließzylinder Vordertür aus- und einbauen	28
Schließzylinder für Tür (Vordertür) ersetzen	28
Schloss für Hintertür ersetzen (Modell F 68)	29
Halter für Außengriff Hintertür ersetzen	32
Zugstange/Bowdenzug für Türschlossbetätigung der Hintertür ersetzen	33
Bowdenzug Türverriegelung-Hintertür aus- und einbauen	34
Schließzapfen für Tür (Vordertür) ersetzen	35
Schließzapfen für Hintertür ersetzen	36
Schloss für Rückwandklappe/Kofferraumdeckel ersetzen (Modell F 48, F 68, F 69)	37
Gasdruckfeder Motorhaube ersetzen	38
Gasdruckfeder Rückwandklappe ersetzen (Modell F 68, F 48, F 35)	39
Aufnahme Dachträger ersetzen – vorn	40
Türfangband der Tür (Vordertür) ersetzen	40
Türfangband Hintertür aus- und einbauen	41

Schließzapfen für Kofferraumdeckel ersetzen (Modelle F48, F 68, F 69)	42
Abdichtgummi für Tür (Vordertür) ersetzen	43
Abdichtgummi für Tür (Hintertür) ersetzen (Modell F 48, F 69, F 35)	44
Abdichtung-Einstiegsverkleidung ersetzen.....	45
Schloss für Hintertür ersetzen (Modell F 48, F 69, F 35).....	46
Schließzylinder für Verschluss Handschuhkastendeckel ersetzen.....	49
Abdichtgummi für Rückwandklappe ersetzen (Modell F 68, F 48)	50
Dachreling mit Träger.....	50
Scharnier Kofferraumdeckel ab- und anbauen	51
Scharnier B-Säule ab- und anbauen	51
Scharnier A-Säule ab- und anbauen	52
Scharnier Motorhaube aus- und einbauen	52
Schloss für Rückwandklappe ersetzen (Modell F35).....	53
Schließzapfen für Rückwandklappe ersetzen (Modell F35)	54
Schließbolzen Hinterrücken aus- und einbauen (Modell F35)	55
Abdichtgummi für Rückwandklappe ersetzen (Modell F35)	56
Dachreling ersetzen (Modell F48)	57
Glas, Fensterführung, Kurbelapparate	59
Windschutzscheibe aus- und einbauen oder ersetzen	59
Fallfenster der Tür (Vordertür) ersetzen	63
Fallfenster der Hintertür ersetzen (Modell F 48, F 69, F 35).....	64
Fensterbetätigung der Tür (Vordertür) ersetzen	66
Hintere Fallfensterführung der Tür (Vordertür) ersetzen	68
Fensterbetätigung der Hintertür ersetzen.....	69
Kurbel für Fallfenster der Hintertür ersetzen	71
Hintere Fallfensterführung (Führungsschiene) ersetzen – Hintertür (Modell F 48, F 69, F 35)	72
Abdichtgummi für Fensterschacht-innen (Vorder-/ Hintertür) ersetzen	73
Abdichtgummi für Fensterschacht-außen (Vorder-/Hintertür) ersetzen.....	74
Fenster (feststehend) der Hintertür ersetzen.....	75
Innenrückblickspiegel Standard aus- und einbauen	77
Innenrückblickspiegel automatisch aus- und einbauen	78
Halteplatte für Innenrückblickspiegel ersetzen	79
Elektrisch betätigten Außenspiegel ersetzen.....	80
Spiegelglas für elektrisch betätigten Außenspiegel ersetzen	81
Außenverkleidung des Außenspiegel ersetzen	82
Abdeckung Fuß Rückblickspiegel außen ersetzen.....	83
Blende Rückblickspiegel aus- und einbauen.....	83
Fallfensterführung der Tür (Vordertür) ersetzen.....	84

Fallfensterführung der Hintertür ersetzen (Modell F 48, F 69).....	88
Stellmotor Rückblickspegel außen ersetzen.....	91
Seitenwandfenster (feststehend) ersetzen (Modell F35)	92
Hinweise zum Ausglasen mit neuer Ausglasmethode mit BO-46974.....	94
Rückwandklappenscheibe aus- und einbauen oder ersetzen (Modell F 48)	95
Rückwandklappenscheibe ersetzen (Modell F 35)	100
Schiebedach.....	104
Glasdeckel in der Höhe einstellen	104
Wasserablaufschlauch, Betätigungseinheit – Vorne ersetzen.....	105
Wasserablaufschlauch, Betätigungseinheit – Hinten ersetzen (Modell F35).....	106
Wasserablaufschlauch, Betätigungseinheit – Hinten ersetzen (Modell F48).....	109
Blende Glasdeckel ersetzen.....	111
Deckel-Glaskurbeldach ersetzen.....	111
Sonnenschutz für Glaskurbeldach ersetzen	112
Betätigungseinheit Glaskurbeldach ersetzen	113
Führungsmechanik einstellen.....	114
Windabweiser für Glaskurbeldach ersetzen	115
Wasserleiterblech für Glaskurbeldach.....	115
Elektroantrieb aus- und einbauen.....	116
Elektroantrieb grundeinstellen	117
Elektroantrieb Notbetätigung durchführen.....	119
Einzelteile der Betätigungseinheit	120
Kulissenführung für Glaskurbeldach ersetzen.....	121
Schriftzüge, Zierleisten, Zierblenden	123
Schriftzug hinten ersetzen – Modell F35 (OPC)	123
Zierleiste für Fensterrahmen der Hintertür ersetzen.....	124
Zierleiste für Fensterrahmen der Tür (Vordertür) ersetzen.....	125
Abdeckleiste-Wagendach ersetzen	126
Aufnahme Dachträger ersetzen – vorn.....	127
Dekorleiste Instrumententafel links und rechts ersetzen	127
Außenverkleidung der B-Säule ersetzen.....	128
Schutzzierleisten für Wagen komplett ersetzen.....	129
Zierleiste für Regenrinne ersetzen (Modell F 35)	129
Zierleiste für Regenrinne ersetzen (Modell F 48)	133
Aufnahme Dachträger ersetzen – hinten	137
Zierblende Rückwandklappe ersetzen (Modell F48)	138
Schriftzüge hinten ersetzen – Modell F48	140
Firmenzeichen ersetzen	141

Sitze, Polster, Innenverkleidung	142
Polsterauflage Vordersitz ersetzen – OPC Sportsitz	142
Innengriff mit Lagerbock für Vordertür ersetzen	146
Innenverkleidung der A-Säule oben ersetzen	147
Innenverkleidung der A-Säule unten ersetzen	148
Innenverkleidung der B-Säule oben ersetzen	148
Innenverkleidung der B-Säule unten ersetzen	150
Innenverkleidung Einstieg ersetzen (Modell F 68, F 69, F35)	152
Innenverkleidung der Tür (Vordertür) ersetzen.....	153
Innenverkleidung der Hintertür ersetzen	155
Blende Sonnenrollo für Hintertür ersetzen	156
Sonnenrollo für Hintertür ersetzen.....	157
Blende Innengriff Vordertür aus- und einbauen.....	158
Blende Innengriff Hintertür aus- und einbauen.....	159
Wasserabweisfolie Vordertür ersetzen.....	160
Wasserabweisfolie Hintertür ersetzen	161
Ablagefach Formhimmel –Fahrzeug ohne Schiebedach– aus- und einbauen (Modell F 68, F 69, F35).....	162
Abdeckung Mikrofon Freisprecheinrichtung aus- und einbauen.....	162
Blende Formhimmel mit Innenraumleuchte aus- und einbauen – (Modell F 68, F 69, F 35).....	163
Haltegriff Formhimmel aus- und einbauen	164
Handschuhkasten ersetzen.....	165
Mittelkonsole vorn ersetzen.....	166
Abdeckung Mittelkonsole hinten ersetzen	168
Blende Schalthebel/Wählhebel ersetzen.....	168
Mittelkonsole hinten ersetzen.....	169
Armlehne für Vordersitz ersetzen.....	172
Ablagefach mit Getränkedosenhalter ersetzen.....	174
Einen Aschenbecher ersetzen.....	175
Blende Zigarettenanzünder aus- und einbauen.....	176
Ablagefach Mittelkonsole vorne ersetzen.....	176
Aschenbecher in Mittelkonsole hinten ersetzen	177
Teppichboden ersetzen – vorn.....	177
Teppichboden ersetzen – hinten (Modell F68, F69, F35).....	179
Instrumententafelpolsterung aus- und einbauen	181
Griff Lenkradhöhenversteller aus- und einbauen.....	184
Lenkstützrohrverkleidung aus- und einbauen.....	185
Verkleidung – unten für Instrumententafelpolsterung ersetzen	187
Verkleidung – unten für Instrumententafelpolsterung Mitte ersetzen.....	188

Seitliche Blende Instrumententafel (oben) ersetzen	188
Sicherheitsgurt mit Aufrollautomatik für Vordersitz ersetzen	189
Höhenverstellung für Sicherheitsgurt vorn ersetzen.....	191
Zentralkabelsatzstecker Vordersitz aus- und einbauen.....	192
Vordersitz mit Rückenlehne aus- und einbauen.....	192
Airbag	194
Anordnung Sicherheitsaufkleber-Airbag-System.....	194
Airbag ersetzen (nicht ausgelöst) – Fahrerseite (bis Modelljahr 2003,5).....	195
Airbag ersetzen (nicht ausgelöst) – Beifahrerseite (bis Modelljahr 2003, 5).....	197
Airbag ersetzen (nicht ausgelöst) – Fahrerseite (ab Modelljahr 2003,5)	198
Airbag ersetzen (nicht ausgelöst) – Beifahrerseite (ab Modelljahr 2003,5)	200
Seitenairbag ersetzen (nicht ausgelöst)	201
Kopfairbag ersetzen (nicht ausgelöst)	203
Kabelsatz Kopfairbag ersetzen (bis Modelljahr 2003, 5)	206
Kabelsatz Karosserie am Kopfairbag lösen (ab Modelljahr 2003, 5)	208
Steuergerät Airbag ersetzen	211
Sensor Seitenairbag ersetzen	212
Kontakteinheit Airbag ersetzen.....	213
Sensor Airbag (Front oben) ersetzen (ab Modelljahr 2003, 5)	214
Anhängerzugvorrichtung.....	216
Anhängierzugvorrichtung ersetzen (Modell F35).....	216
Anhängierzugvorrichtung ersetzen (Modell F48).....	226
Befestigungspunkte der Anhängierzugvorrichtung auf Drehmoment überprüfen (F48, F 68, F 69)	228
Befestigungspunkte der Anhängierzugvorrichtung auf Drehmoment überprüfen (F 35)	229