



## Systeme 0600

BRAKE	Bremslichtschalter	STOP	Bremsleuchten
CLUTCH	Kupplungsschalter	TURN	Blinkleuchten

## Komponenten

H9	Bremsleuchte - Links	H36	Bremsleuchte - Mitte
H10	Bremsleuchte - Rechts	K152	Relais - Blinklicht
H11	Blinkleuchte - Vorne, links	K152.1	Relais - Blinklicht, links
H12	Blinkleuchte - Hinten, links	K152.2	Relais - Blinklicht, rechts
H13	Blinkleuchte - Vorne, rechts	S8	Schalter - Bremslicht, einfach
H14	Blinkleuchte - Hinten, rechts	S45	Schalter - Kupplung, Geschwindigkeitsregelung
H33	Zusatzblinkleuchte - Links	S116	Schalter - Bremslicht
H34	Zusatzblinkleuchte - Rechts		

## Steckverbinder

X1	Instrumententafel & Karosserie hinten	X14	Karosserie vorn & Karosserie hinten
X9	Heckklappe & mittlere Bremsleuchte	X23	Karosserie hinten & Heckklappe
X11	Instrumententafel & Karosserie hinten		

## Massepunkte

1	Verteilung, Motorraum	6	Blech hinten
3	A - Säule	12	Hecktür/Heckklappe

## Abkürzungen

10A	10 A	MID	Multi-Info-Display
15	Zündspannung	MUT	Multitimer
ABS	Antiblockiersystem	NB	Stufenheck
AT	Automatikgetriebe	PBSL	Park Brems Schutzschaltung
AZV	Anhängerkupplung	RHD	Rechtslenker
CC	Check Control	SL	Bremsleuchten
CRC	Geschwindigkeitsregelung	SLS	Bremslichtschalter
D	Diesel	SM	Motorsteuergerät
F38	Sicherung F38	TC	Traktionskontrolle
FI	Ottomotor	TID	Triple-Info-Display
GID/CID	Grafik-Info-Display/Farb-Info-Display	TM	Telematik
HB	Schrägheck	X20XEV	Motor X20XEV
INS	Instrument	Y20DTH	Motor Y20DTH
KW	Caravan	Y22DTR	Motor Y22DTR
LHD	Linkslenker		

## Farbcodes

BK	Schwarz	BKYE	Schwarz-Gelb
BKBU	Schwarz-Blau	BN	Braun
BKGN	Schwarz-Grün	BNGY	Braun-Grau
BKRD	Schwarz-Rot	PKYE	Rosa-Gelb
BKWH	Schwarz-Weiß	RD	Rot