



EUROSERVICE

Kapitel: S – Inspektionspläne

Inspektionspläne.....	3
Einleitung Serviceplan.....	3
Neuheiten Europa	4
Motoren	5
Servicezeitpunkte und Checklisten Europa, ECOService	5
Motoröle	9
Motorraumwäsche.....	9
Serviceheft-Nachbestellung Europa	10
Serviceplan ECOService ab MJ 2005	11
Kontroll-, Beleuchtungs-, Signaleinrichtung und Airbag sichtprüfen, Lenk- und Zündschloss auf Funktion prüfen	13
Funk-Fernbedienung, Batterien ersetzen	19
Scheibenwischer, Scheibenwaschanlage, Scheinwerferwaschanlage.....	21
Kühlmittelstand, Frostschutzmittel, Bremsflüssigkeitsstand, Batterie	21
Fahrzeug-System-Check mittels TECH2.....	23
Reinluftfilter (Pollenfilter) oder Aktivkohlefilter ersetzen	24
Reinluftfilter ersetzen – LHD.....	24
Reinluftfilter ersetzen - RHD.....	26
Luftfiltereinsatz ersetzen	28
Zündkerzen ersetzen.....	29
Keilrippenriemen sichtprüfen	30
Ventilspiel prüfen, einstellen.....	31
Zahnriemen und Spannrolle ersetzen	31
Servolenkung auf Dichtheit sichtprüfen	32
Hydraulik-Anlage befüllen und entlüften	34
Motoröl und Motorölfilter wechseln.....	36
Motoröl mit Ölfilterwechsel (Z 19 DTH)	42
Motoröl mit Ölfilterwechsel (Z 19 DT, Z 19 DTL)	43
Motoröl mit Ölfilter ersetzen (Z 20 LEH, Z 20 LER)	45
Motoröl- mit Ölfilterwechsel (Z 16 XEP)	46
Motoröl mit Filterwechsel (Z 22 YH)	47
Motoröl- mit Ölfilterwechsel (Z 18 XER, Z 18 XER LPG).....	48

Motoröl- mit Ölfilterwechsel (A 17 DTJ, A 17 DTR)	49
Kraftstofffilter entwässern (Diesel), CNG Ölseparator entleeren	51
Kraftstofffilterelement entwässern (Diesel-Motoren Z 19 DT, Z 19 DTH, Z 19 DTL)	52
Kraftstofffilter ersetzen, LPG Gasfilter ersetzen	53
Kraftstofffilterelement ersetzen (Diesel-Motoren Z 19 DT, Z 19 DTL, Z 19 DTH).....	55
Feststellbremse, Radaufhängung, Federung, Bremsleitung, Kraftstoffleitungen, Gasleitungen, Niveauregulierung, Abgasanlage	56
Handbremse einstellen.....	58
Karosserie / Unterboden-Korrosionsschutz	59
Vorder- und Hinterradbremzen sichtprüfen	60
Technische Daten – Vorderradbremse - Zafira-B.....	61
Technische Daten – Hinterradbremse – Scheibenbremse - Zafira-B	61
Motor, Getriebe, Klimakompressor auf Dichtheit sichtprüfen	62
Brems- und Kupplungsflüssigkeitswechsel	64
Hydraulikflüssigkeitsstand prüfen und korrigieren (F13 MTA/F17+ MTA)	65
Hydraulische Kupplungsbetätigung entlüften (F13 MTA/F17+ MTA)	65
Hydraulische Kupplungsbetätigung entlüften (M20 MTA)	67
Hydraulikflüssigkeitsstand prüfen und korrigieren - DOT4+ (M20 MTA).....	70
Kühlmittelwechsel.....	70
Reifenzustand, Erste-Hilfe-Box, Warnweste, Verzurrösen	70
Scheinwerfereinstellung (inklusive Zusatzscheinwerfer) prüfen, korrigieren	71
Scheinwerfer prüfen und einstellen – Zafira-B.....	71
Nebelscheinwerfer einstellen – Zafira-B.....	74
Türscharniere, Türbremse, Schließzylinder, Schließbügel, Haubenschließung, Rückwandklappe, Hecktürscharniere	75
Probefahrt, Endkontrolle.....	76
Abgasuntersuchung (AU) und Hauptuntersuchung (HU), Europa	77
Gasanlagenprüfung (GAP)	77