



4200 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4210 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4220 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4230 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4240 1 2 3 4 5 6 7 8 9

FH

P8690

Systeme 4200

FH Fensterheber

Bauteile

| | | | |
|-------|--|-------|---|
| M8 | Motor - Fensterheber, Fahrertür | S17.3 | Schalter - Fensterheber, Hintertür links |
| M9 | Motor - Fensterheber, Beifahrertür | S17.4 | Schalter - Fensterheber, Hintertür rechts |
| M10 | Motor - Fensterheber, Hintertür links | S17.5 | Sicherheitsschalter |
| M11 | Motor - Fensterheber, Hintertür rechts | S18 | Schalter - Fensterheber, Beifahrertür |
| S17 | Schalter - Fensterheber | S19 | Schalter - Fensterheber, Hintertür links |
| S17.1 | Schalter - Fensterheber, Fahrertür | S20 | Schalter - Fensterheber, Hintertür rechts |
| S17.2 | Schalter - Fensterheber, Beifahrertür | | |

Stecker

| | | | |
|----|---------------------------------------|-----|--|
| X1 | Instrumententafel & Karosserie hinten | X9 | Karosserie hinten & Tür hinten, links |
| X3 | Karosserie hinten & Fahrertür | X10 | Karosserie hinten & Tür hinten, rechts |
| X4 | Karosserie hinten & Beifahrertür | | |

Massepunkte

3 A - Säule

Abkürzungen

| | | | |
|-----|---------------------|-------|------------------------|
| 5A | 5 Ampere | F1.17 | Sicherung F1.17 |
| 30 | Konstante Spannung | F1.20 | Sicherung F1.20 |
| 30A | 30 Ampere | F3.15 | Sicherung F3.15 |
| ASP | Außenspiegel | W | Schlüsselkontaktsignal |
| DWA | Diebstahlwarnanlage | ZV | Zentralverriegelung |

Farbcodes

| | | | |
|-------|-----------------|-------|-------------|
| BN | Braun | GY/GN | Grau / Grün |
| BN/BK | Braun / Schwarz | GY/RD | Grau / Rot |
| BU | Blau | GY/WH | Grau / Weiß |
| BU/GN | Blau / Grün | GY/YE | Grau / Gelb |
| BU/RD | Blau / Rot | RD | Rot |
| BU/WH | Blau / Weiß | RD/YE | Rot / Gelb |
| BU/YE | Blau / Gelb | WH | Weiß |
| GY | Grau | | |